

Basishandleiding Proscenic 830P

Opladen

1. Plaats het laadstation rechtop met de achterzijde tegen de muur. Neem hiervoor zowel links als rechts een vrije ruimte van 1 meter en 1,5 meter aan de voorzijde.
2. Kies een vaste plek voor optimaal gebruik en verplaats het station zo weinig mogelijk. Wil je het station toch verplaatsen, doe dit dan wanneer de robot niet in werking is.
3. Laadt de robot voor het eerste gebruik 5 uur op.
4. Laadt de robot op wanneer deze bijna leeg is.
5. De robotstofzuiger keert automatisch terug naar het laadstation wanneer het apparaat klaar is, of bijna leeg is.
6. Plaats het laadstation niet op plekken waar het in scherp licht staat, zoals in direct zonlicht, of wanneer dit via een spiegel op het station schijnt. In het geval van een spiegel, bedek de spiegel vanaf de grond tot 7 cm hoog.
7. Zorg ervoor dat robot tijdens het laden niet is uitgerust met de watertank. Dit is voor de veiligheid en voorkomt ook schade aan de vloer.



Watertank

1. Verwijder de watertank direct na het dweilen van de vloer, voor het laden, en verwijder de dweildoek.
2. Gebruik de dweil niet op tapijt.

APP instructies

1. Zorg ervoor dat je telefoon verbonden is met het Wi-Fi netwerk thuis.
2. Scan de QR-code hieronder of ga naar de App store (iPhone) of de Google Play store (Android) en zoek op "ProscenicHome".



3. Maak een account. Vervolgens voeg je een robot toe rechtsboven met de "+". Selecteer vervolgens de 830P.
4. Zet de robot aan met de power knop.  Volg de instructies in de App. Houdt de "thuis" knop  in het midden in voor 5 seconden tot het Wi-Fi logo gaat knipperen.
5. Vul je thuis Wi-Fi netwerk met wachtwoord in, in de app. (Alleen 2.4G Wi-Fi wordt ondersteund).

6. Ga nu naar de Wi-Fi instellingen van je telefoon. Hier vind je nu een “hotspot” verbinding van de robot met naam Proscenic-XXX (of Smartlife-XXX). Selecteer deze, maak verbinding, en keer terug naar de app.
7. Je telefoon gaat nu verbinding maken met de robotstofzuiger. Zodra de verbinding gemaakt is, is je robot klaar voor gebruik!

Belangrijke informatie | Veiligheidsinstructies

Waarschuwing: Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten basis voorzorgsmaatregelen altijd gevolgd worden waaronder het volgende: **Lees alle instructies voor het gebruik van dit apparaat. Indien de waarschuwingen en instructies niet gevolgd worden kan dit resulteren in schade of letsel.**

1. Alleen geautoriseerde technici mogen dit apparaat uit elkaar halen. Het wordt niet aangeraden om dit zelf te doen.
2. Gebruik het product alleen met de bijgeleverde oplader. Een andere oplader kan schade veroorzaken aan het product.
3. Raak geen draden, stopcontact of adapters aan wanneer je handen nat zijn.
4. Voorkom dat stoffen/doeken, kleding of lichaamsdelen tussen de wielen komen.
5. Gebruik het product niet om sigaretten, aanstekers of om ander smeulend vuur op te zuigen.
6. Maak het apparaat schoon na elk gebruik.
7. Buig de snoeren niet buitensporig en plaats geen zware of scherp objecten op het apparaat.
8. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en niet buiten.
9. Ga niet op het apparaat staan of zitten.
10. Gebruik de robot niet op een natte ondergrond, zoals in de badkamer.
11. Voor gebruik, verwijder alle kwetsbare objecten van de vloer (glas, lampen etc) en verwijder snoeren en gordijnen om te voorkomen dat de robot hierin vastloopt of de luchttoevoer verstopt raakt.
12. Gebruik het apparaat niet op een plek waar het makkelijk kan vallen, zoals op een stoel of een bureau.
13. Check zorgvuldig voor het laden of de adapter goed is aangesloten met het stopcontact zodat er geen schade aan de batterij ontstaat.
14. Om valpartijen te voorkomen, informeer aanwezige huisgenoten wanneer de robotstofzuiger aan het werk gaat.
15. Leeg het stofreservoir voor gebruik.
16. Gebruik de robot alleen bij binnentemperatuur tussen de 0 en 40 °C.
17. Gebruik de robot niet in een omgeving met een zeer hoge temperatuur.
18. Verwijder de accu voordat je het apparaat weggooit.
19. Zorg ervoor dat de robot niet aanstaat wanneer je de accu verwijdert.
20. Deponeer de verouderde accu in de juiste bak bestemd voor recycling.

WAARSCHUWINGEN

1. Gebruik alleen de door de fabrikant originele meegeleverde accu en laadstation. Accu's die niet herlaadbaar zijn, zijn niet toegestaan. Check de specificaties van de accu voor meer informatie.
2. Gebruik het apparaat niet in een ruimte met vuur of kwetsbare objecten.
3. Gebruik het apparaat niet in een extreem warme ruimte ($>40^{\circ}\text{C}$) of een extreem koude ruimte ($<0^{\circ}\text{C}$).
4. Ga niet met haar, kleding, vingers of andere delen naar de openingen in de machine of delen van de machine die in werking zijn.
5. Gebruik het apparaat niet op vloer waar water op staat.
6. Zuig geen stenen op of afval papier waardoor de robot verstopt kan raken.
7. Absorbeer met de robot geen brandbare stoffen zoals benzine, printer toner of foto toner. Gebruik het product niet in een ruimte met vlambare items.
8. Gebruik het product niet voor brandende objecten zoals sigaretten, lucifers, as of andere dingen die brand kunnen veroorzaken.
9. Plaats geen objecten in de zuigopening van de robot. Gebruik het apparaat niet wanneer de opening geblokkeerd is. Houd goed schoon van vuil, katoen, wol, haren etc. om de lucht goed door te kunnen laten bij de opening.
10. Gebruik de adapter zorgvuldig om schade te voorkomen. Gebruik de kabel, adapter of laadstation niet om het apparaat op te tillen of te slepen. Gebruik de kabel niet als handvat en zorg ervoor dat het niet tussen de deur komt. Trek de kabel niet langs scherpe hoeken. Gebruik het product niet terwijl deze aan de kabel verbonden is.
11. Gebruik geen beschadigd laadstation.
12. Zelfs bij een zwaar beschadigd product mag je dit product niet verbranden. Dit kan leiden tot een explosie.